

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ PHILIPS PRG-2310 MESSENGER LUX

## Краткое описание функциональных возможностей

Текст - русский и латинский

Экран 8-строчный (208 знаков)

Часы, 4 будильника

Защита сообщений

Подсветка экрана – автоматическая и ручная

Вес с элементами питания – 110 граммов

Мак количество личных сообщений – 99

Общий объем памяти – 22000

Записная книжка

Информационные каналы – все

Опция отображения в зоне обслуживания

Режим оповещения – звук, вибрация, световой, дисплей

Элементы питания – 2 батарейки типа ААА, 1,5V

Рабочий диапазон температур от –5 до +55С

(Min температура хранения - минус 5 градусов)

Мак длина сообщения – 400 (для системы "НЕДА-Пейджинг")

## Введение

Функции пейджера разделяются по зонам. Выбор зоны осуществляется курсором по экрану, если экран погашен таблица зон появится при нажатии любой кнопки или замене батарей.

☒ - **ЗОНА ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ:** открывает доступ к памяти, где хранятся сообщения и к функциям управления личными сообщениями, как то –Удалить, Защита, Сохранить, Регистр.

⊙ - **ЗОНА РЕЖИМА РАБОТЫ ПЕЙДЖЕРА (СТАТУС):** позволяет работать с будильником, режимом установки сигналов, автотаймером и устанавливать время.

**ЗОНА ДИРЕКТОРИЙ - КАТАЛОГ (ЗАПИСНАЯ КНИЖКА):** открывает доступ к записям в Вашей личной базе данных и управлению ими, как – редактировать, создавать новые, удалять, устанавливать сигнал для записи.

**ЗОНА СЕТЕВЫХ УСЛУГ:** открывает доступ к сервисным сообщениям (погода, курсы валют, транспорт и т.п.) и работе с ними, как – установка сигнала оповещения при поступлении сообщения сервисного канала, сохранение сообщения в каталоге, просмотр регистра сообщения.

## Включение/выключение пейджера

Вставьте батарейки в пейджер, на экране в нижней части справа появится зона выбора сигналов:

- звуковой сигнал приема сообщений
- отключение пейджера (нет приема сообщений)
- бесшумный сигнал (работает вибрация) приема сообщений,

используя кнопки ▲,▼, установите желаемый режим. При установке курсора на отключение пейджера на дисплее появится окно со значками ✓ и ✕. Если курсор стоит под значком ✓, то при нажатии кнопки сообщений ► Вы подтвердите установку выбранной команды, если хотите ее отменить, то кнопками ◀, ▶, переместите курсор на значок ✕ и подтвердите выбор кнопкой сообщений ►. Если Вы забыли подтвердить выбор режима

отключения, пейджер автоматически вернется в предыдущий звуковой или вибрационный режим. Для включения пейджера просто переместите курсор на звуковой или вибрационный режим без подтверждения выбора.

### Функциональные кнопки

Кнопки ▲, ▼, ◀, ▶ служат для перемещения курсора по экрану, для выбора необходимой Вам зоны или функции. Кнопкой ► Вы выводите выбранную функцию на экран. Одновременным нажатием кнопок ◀, ▶, Вы выйдете из любой функции и возвратите на дисплей таблицу выбора зон, расположенную в верхней строке дисплея.

### Пиктограммы для функций и установок

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Режим звукового сигнала                  | Защита сообщений                      |
| 0 Режим ожидания (нет сигнала и вызовов) | 🔔 Одноразовый будильник               |
| Режим бесшумного сигнала                 | 🔔🔔🔔 Ежедневно повторяющийся будильник |
| ☑ Зона личных сообщений                  | Будильник в зоне директорий           |
| 🕒 Зона режимов работы пейджера           | <b>Auto</b> Автотаймер                |
| Зона директорий (записная книжка)        | <b>Mem</b> Режим в память             |
| ✓ Доступ                                 | <b>Disp</b> Экранный режим            |
| ✗ Отсутствие доступа                     | Негодность батарей                    |
|  | Выход за пределы зоны приема          |

### Функции зоны личных сообщений ☑

#### Получение и прочтение сообщений

При получении нового сообщения на экране появится рамка с порядковым номером сообщения, знак ☑ будет напоминать Вам, что это сообщение еще не прочитано. Чтобы прочитать сообщение, нажмите любую кнопку для выключения сигнала и кнопку сообщений ► для вывода сообщения на экран. Каждое новое сообщение автоматически заносится в память и ему присваивается индекс, который увеличивается на 01 при приеме нового сообщения. Если сообщение целиком поместилось на экране, в конце него появится значок ■. Для чтения длинного сообщения пользуйтесь кнопкой ▼. По окончании чтения сообщения при нажатии кнопки ▼ на экране появятся функции работы с сообщением: Удалить, Защита, Сохранить, Регистр.

#### Удаление сообщений

Выведите на экран сообщение, которое хотите удалить, если оно не помещается на экране, выведите его последнюю строку, нажмите кнопку ▼, кнопками ◀, ▶ выделите команду **Удалить**, нажмите кнопку сообщений ►, появится рамка с символами ✓ и ✗, еще раз нажмите кнопку сообщений, сообщение сотрется, а на его месте появится следующее имеющееся у Вас сообщение и Вам будет предложено также его удалить. Если Вы хотите отменить удаление сообщения, переместите курсор под знак ✗, затем нажмите кнопку сообщений. При стирании сообщения, которое было защищено на экране появится надпись **Ошибка** и Вы услышите одиночный звуковой или вибрационный сигнал.

#### Защита/отмена защиты сообщений

Аналогично вышеуказанному примеру, выберите курсором команду **Защита**, подтвердите выбор кнопкой сообщений. Слева от сообщения появится значок замка, сообщение защищено. Снятие защиты осуществляется аналогично, значок замка исчезает, и сообщение можно удалить. Для выхода из режима нажмите кнопку ▲. Максимальное количество сообщений, которые можно защитить - 30. При попытке защитить больше сообщений, а экране появится слово **Ошибка** и Вы услышите короткий сигнал.

### ***Сохранение сообщений***

Эта функция позволяет переместить сообщения в ( записную книжку-каталог) в отдельную директорию, где они будут храниться под индексами, представляющими собой буквы алфавита.

Выберите аналогично предыдущему примеру команду **Сохранить**. Нажмите кнопку сообщений и на экране появится рамка с буквами алфавита. Кнопками перемещения выберите нужную букву под которой хотите поместить сообщение, затем нажмите кнопку сообщений **М**. Если Вы не хотите сохранять это сообщение в каталог, подведите курсор под знак **X**, подтвердите выбор. Сохраненные таким образом сообщения автоматически стираются из общей памяти сообщений, если они не защищены. Если директория переполнена, на экране выводится слово **Ошибка** сопровождаемое коротким сигналом.





### ***Регистр сообщений***

Регистр сообщений показывает адрес отправителя сообщения, телефонный номер службы (если оператор Вашего пейджера предоставляет эту информацию), дату и время получения сообщения.






Чтобы прочитать регистр сообщения, выберите команду **Регистр** аналогично указанному выше примеру.

### **Функции зон режима работы пейджера (статус) ☺**




#### ***Установка будильника***

Откройте зону режима работы пейджера ☺, нажмите кнопку сообщений, чтобы вывести на экран карточку “Будильник”. В этой модели пейджера можно установить 4 будильника. Будильник может быть установлен как одноразовый (на конкретную дату и время - символ , так и для многократного, например, ежедневного, двух-, трехдневного использования - символ ). Установите будильник и подтвердите выбор кнопкой сообщений: выберите символ  или  - для отмены установки.

#### ***Установка режима сигнала и контрастности дисплея***

Нажмите кнопку сообщений, при этом появится карточка будильника. Нажмите кнопку  3 раза, чтобы вывести на экран карточку с названием “Пейджер”. На экране появится надпись “**Disp**” – **режим экранного сигнала**. Эта функция позволяет выводить текст нового сообщения на экран немедленно при получении сообщения, не дожидаясь когда Вы нажмете кнопку просмотра сообщений. Звуковой, вибрационный и световой (лампочка) сигналы при этом отсутствуют. Можно включить световой сигнал, установив значок  на режимы “Disp”, звуковой и вибрационный и установив значок  возле символов лампочки. Здесь же можно регулировать контрастность дисплея. Подведите курсор к стрелке , несколько раз нажмите кнопку сообщений – контрастность дисплея увеличится. Если хотите уменьшить контрастность, подведите курсор к стрелке .

#### ***Установка автотаймера***

Эта функция позволяет автоматически регулировать переключение сигналов приема и выключения пейджера по 4-м заранее установленным датам и времени. Кнопкой  выведите на экран карточку “Авто”. Выберите необходимый вид сигнала, на который хотите перевести пейджер в заданное время, установите дату и время, нажмите кнопку сообщений, чтобы подтвердить  или отменить  установку. Если Вы установите режим сигнала “Mem”, то сообщение будет автоматически занесено в память без сигнала, а на дисплее появится значок непрочитанного сообщения. Указанная функция удобна для использования в ночное время и достигается только через автотаймер.

#### ***Установка даты и времени***



Выведите на экран карточку “Часы”. Установите часовой режим 12 или 24 часа, а также формат выведения даты на экран: число/месяц/год, или месяц/число/год. **День недели устанавливается автоматически после установки даты.**

### **Функции зоны директорий (записная книжка-каталог)**

Функции записной книжки позволяют хранить до 50 записей на карточках пронумерованных **от А до Я**, на каждой из которых помещается сообщение длиной до 120 знаков. Можно хранить и более длинные сообщения, но тогда число хранимых сообщений уменьшается. Сообщения можно редактировать, стирать, записывать новые, помечать сигналом, т.е. сообщение появится на экране со звуковым сигналом в установленное Вами время, напоминая, что Вам нужно сделать.

#### Функции редактирования





- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ↓ Курсор вниз   | — пробел               |
| ↑ Курсор вверх  | ⊠ стереть (влево)      |
| ← Курсор влево  | ↵ новая строка (Enter) |
| → Курсор вправо | запись                 |



Откройте таблицу выбора зон, выберите курсором значок , нажмите кнопку сообщений. На дисплее появится Каталог с буквами. Нажмите кнопку , на экране появится окно управления записями каталога.

#### **Редактирование записей**


Выведите на экран запись, которую хотите отредактировать, выберите команду “**Редакт**”, появится новое окно с алфавитом и кнопками управления (описание кнопок см. выше). Кнопкой перемещения курсора выберите нужный значок в редакционном окне, путем подведения под него курсора (он всегда находится под буквой А, нажмите кнопку сообщений и выбранная буква напечатается в записи или будет выполнена выбранная функция.

#### **Сохранение отредактированных записей**

Подведите курсор под знак , нажмите кнопку сообщений, появится рамка с символами  и , нажмите кнопку сообщений еще раз для сохранения записи, или подведите курсор под знак  для отмены редактирования.

*Внимание!* Чтобы вернуться к первоначальной записи без выполненного редактирования, нажмите одновременно кнопки , , если Вы еще не сохранили отредактированный вариант. Если Вы отложили редактирование, то через 2 минуты экран отключится, а то что Вы отредактировали, сохранится автоматически.




#### **Создание новой записи**

Выберите карточку (букву) в которую хотите поместить запись, нажмите кнопку , появится рамка с опциями, выберите команду “**Создать**” и аналогично указанному выше примеру запишите текст.

#### **Стирание записей**

Процедура удаления записей аналогична удалению в зоне личных сообщений, см. выше.

#### **Установка сигнала для записи**

Выберите команду “**Будил**”, нажмите кнопку сообщений, курсором установите время и дату, подтвердите установку. После этого слева от сообщения появится значок , а при включении пейджера на экране будет выводиться значок . Для отмены сигнала, установите значок .

*Внимание!* В пейджере запрограммированы 2 сигнала для записной книжки. Если они установлены на один и тот же день и время, то второй сигнал будет звучать с опозданием в

одну минуту, а при попытке установить 3-й сигнал на экране будет выводиться слово **Ошибка**.

### **Зона сетевых услуг**

Предоставляет широкий ассортимент дополнительных сообщений таких как: биржевой курс, погода, информация о дорогах и т.д. В таблице выбора зон выберите интересующий Вас раздел новостей: ЦБ (Центробанк), погода, биржи, нажмите кнопку сообщений и прочитайте сообщение, затем нажмите кнопку ▼, и на экране появится окно работы с сообщениями: Оповещение, Сохранить, Регистр.

### **Оповещение**

Можно установить или отключить сигнал оповещения о поступлении сообщения информационных каналов. Для этого откройте сообщение информканала, нажмите кнопку ▼, в окне работы с сообщениями выберите команду **Оповещение** и установите значок ✓ - режим оповещения (при поступлении раздается звуковой сигнал), или ✕ – отмена звукового сигнала.

### **Сохранить**

Можно сохранить любое сообщение информканалов в записную книжку-каталог. Для этого выберите команду **Сохранить**. Процедура сохранения аналогична сохранению в зоне личных сообщений (см. выше).

### **Регистр**

Выберите команду **Регистр** и прочитайте данные.

### **Дополнительная информация**


**Подсветка экрана:** Автоматическая подсветка: осуществляется при плохом освещении. При каждом нажатии кнопки экран освещается на короткий промежуток времени, а если в течение 30 сек кнопки не нажимаются, подсветка гаснет. Ручная подсветка: нажмите кнопку сообщений и удерживайте ее 2 сек.

**Функция возврата:** Нажмите одновременно кнопки ◀, ▶ и Вы возвратитесь в обычный режим дисплея из любой функции.


### **Счетчик памяти сообщений (включая защищенные сообщения)**

Счетчик выводится на экран в виде таблицы, когда общая память сообщений практически заполнена или завершается отсек памяти. Счетчик показывает отдельно защищенные и незащищенные сообщения.

### **Выход за пределы зоны приема сообщений**

Если Вы находитесь вне зоны приема сообщений, то каждые 10 сек будет загораться красная лампочка и на дисплее появится знак , указывающий, что Вы находитесь вне зоны приема сообщений.

### **Предупреждение о негодности батарей**

Когда срок службы батарей заканчивается, на дисплее выводится значок , сопровождающийся длинным звуковым сигналом. Чтобы остановить сигнал нажмите любую кнопку.

**ВНИМАНИЕ!** При замене батарей сообщения и функции часов сохраняются, но иногда приходится проверять текущее время.

**ОСТОРОЖНО!** Не нажимайте кнопку перемещения курсора ◀ во время смены батарей, иначе будет стерта Вся память! После вставки батарей для приема сообщений автоматически выбирается звуковой режим. Для подтверждения того, что батарейки вставлены правильно и пейджер работает прозвучит звуковой сигнал.

**Помните!** Вы можете продлить срок службы батарей, используя автотаймер. Используйте для пейджера батареи с маркировкой ALKALINE или их аналог, во избежание вытекания электролита из батареи.

**Предохраняйте пейджер от прямых солнечных лучей, низких температур, ударов, влаги, а также НЕ ДОПУСКАЙТЕ хранение пейджера при температуре ниже минус 5 градусов!**