

ERICSSON C704		KANAVATAULUKKO V12 (Z404)				22.7.2006		
VALINTA PIKAVALINTA		TYYPPI		TAAJUUS (MHZ)		KÄYTTÖTARKOITUS	FT FILE	
				RX	TX			
F1*00#	x					Ei käytössä		
(M 48)	01#	D	-0,6	145,6000	145,0000	Toistinasemat RV48	+ AUTO TONE 1750	
(M 50)	02#	D	-0,6	145,6250	145,0250	Toistinasemat RV50	+ AUTO TONE 1750	
(M 52)	03#	D	-0,6	145,6500	145,0500	Toistinasemat RV52	+ AUTO TONE 1750	
(M 54)	04#	D	-0,6	145,6750	145,0750	Toistinasemat RV54	+ AUTO TONE 1750	
(M 56)	05#	D	-0,6	145,7000	145,1000	Toistinasemat RV56	+ AUTO TONE 1750	
(M 58)	06#	D	-0,6	145,7250	145,1250	Toistinasemat RV58	+ AUTO TONE 1750	
(M 60)	07#	D	-0,6	145,7500	145,1500	Toistinasemat RV60	+ AUTO TONE 1750	
(M 62)	08#	D	-0,6	145,7750	145,1750	Toistinasemat RV62	+ AUTO TONE 1750	
F1*09#	x					Ei käytössä		
x	09#					TONE 1750		
(M 40)	10#	S		145,5000		Kutsukanava V40		
(M 64)	11#	S		144,8000		APRS		
F1*12#	12#	S		144,7250		VAPEPA	65	698
F1*13#	13#	S		144,0000		Mittauspiste	66	640
F1*14#	14#	S		145,0000		Mittauspiste	67	720
F1*15#	15#	S		146,0000		Mittauspiste	68	800
F1*16#	16#	S		145,2000		FM-simplex V16	33	736
F1*17#	17#	S		145,2125		FM-simplex V17	34	737
F1*18#	18#	S		145,2250		FM-simplex V18	35	738
F1*19#	19#	S		145,2375		FM-simplex V19	36	739
F1*20#	20#	S		145,2500		FM-simplex V20	37	740
F1*21#	21#	S		145,2625		FM-simplex V21	38	741
F1*22#	22#	S		145,2750		FM-simplex V22	39	742
F1*23#	23#	S		145,2875		FM-simplex V23	40	743
F1*24#	24#	S		145,3000		FM-simplex V24	41	744
F1*25#	25#	S		145,3125		FM-simplex V25	42	745
F1*26#	26#	S		145,3250		FM-simplex V26	43	746
F1*27#	27#	S		145,3375		FM-simplex V27	44	747
F1*28#	28#	S		145,3500		FM-simplex V28	45	748
F1*29#	29#	S		145,3625		FM-simplex V29	46	749
F1*30#	30#	S		145,3750		FM-simplex V30	47	750
F1*31#	31#	S		145,3875		FM-simplex V31	48	751
F1*32#	32#	S		145,4000		FM-simplex V32	49	752
F1*33#	33#	S		145,4125		FM-simplex V33	50	753
F1*34#	34#	S		145,4250		FM-simplex V34	51	754
F1*35#	35#	S		145,4375		FM-simplex V35	52	755
F1*36#	36#	S		145,4500		FM-simplex V36	53	756
F1*37#	37#	S		145,4625		FM-simplex V37	54	757
F1*38#	38#	S		145,4750		FM-simplex V38	55	758
F1*39#	39#	S		145,4875		FM-simplex V39	56	759
F1*40#	40#	S		145,5000		Kutsukanava V40	57	760
F1*41#	41#	S		145,5125		FM-simplex V41	58	761
F1*42#	42#	S		145,5250		FM-simplex V42	59	762
F1*43#	43#	S		145,5375		FM-simplex V43	60	763
F1*44#	44#	S		145,5500		FM-simplex V44	61	764
F1*45#	45#	S		145,5625		FM-simplex V45	62	765
F1*46#	46#	S		145,5750		FM-simplex V46	63	766
F1*47#	47#	S		145,5875		FM-simplex V47	64	767

F1*48#	48#	D	-0,6	145,6000	145,0000	Toistinasemat RV48	17	768,720
F1*49#	49#	D	-0,6	145,6125	145,0125	Toistinasemat RV49	18	769,721
F1*50#	50#	D	-0,6	145,6250	145,0250	Toistinasemat RV50	19	770,722
F1*51#	51#	D	-0,6	145,6375	145,0375	Toistinasemat RV51	20	771,723
F1*52#	52#	D	-0,6	145,6500	145,0500	Toistinasemat RV52	21	772,724
F1*53#	53#	D	-0,6	145,6625	145,0625	Toistinasemat RV53	22	773,725
F1*54#	54#	D	-0,6	145,6750	145,0750	Toistinasemat RV54	23	774,726
F1*55#	55#	D	-0,6	145,6875	145,0875	Toistinasemat RV55	24	775,727
F1*56#	56#	D	-0,6	145,7000	145,1000	Toistinasemat RV56	25	776,728
F1*57#	57#	D	-0,6	145,7125	145,1125	Toistinasemat RV57	26	777,729
F1*58#	58#	D	-0,6	145,7250	145,1250	Toistinasemat RV58	27	778,730
F1*59#	59#	D	-0,6	145,7375	145,1375	Toistinasemat RV59	28	779,731
F1*60#	60#	D	-0,6	145,7500	145,1500	Toistinasemat RV60	29	780,732
F1*61#	61#	D	-0,6	145,7625	145,1625	Toistinasemat RV61	30	781,733
F1*62#	62#	D	-0,6	145,7750	145,1750	Toistinasemat RV62	31	782,734
F1*63#	63#	D	-0,6	145,7875	145,1875	Toistinasemat RV63	32	783,735
F1*64#	64#	S		144,8000		APRS, digilähetteet	01	704
F1*65#	65#	S		144,8125		Digilähetteet	02	705
F1*66#	66#	S		144,8250		Digilähetteet	03	706
F1*67#	67#	S		144,8375		Digilähetteet	04	707
F1*68#	68#	S		144,8500		Digilähetteet	05	708
F1*69#	69#	S		144,8625		Digilähetteet	06	709
F1*70#	70#	S		144,8750		Digilähetteet	07	710
F1*71#	71#	S		144,8875		Digilähetteet	08	711
F1*72#	72#	S		144,9000		Digilähetteet	09	712
F1*73#	73#	S		144,9125		Digilähetteet	10	713
F1*74#	74#	S		144,9250		Digilähetteet	11	714
F1*75#	75#	S		144,9375		Digilähetteet	12	715
F1*76#	76#	S		144,9500		Digilähetteet	13	716
F1*77#	77#	S		144,9625		Digilähetteet	14	717
F1*78#	78#	S		144,9750		Digilähetteet	15	718
F1*79#	79#	S		144,9875		Digilähetteet	16	719
F1*80#	80#					Ei käytössä		
F1*81#	81#					Ei käytössä		
F1*82#	82#					Ei käytössä		
F1*83#	83#					Ei käytössä		
F1*84#	84#					Ei käytössä		
F1*85#	85#					Ei käytössä		
F1*86#	86#					Ei käytössä		
F1*87#	87#					Ei käytössä		
F1*88#	88#					Ei käytössä		
F1*89#	89#					Ei käytössä		
F35#	90#					POWER LO/HI		
F02#	91#					SQUELCH ON/OFF		
F25#	92#					BACKLIGHT ON/OFF		
F26#	93#					VOLUME SAVE		
F60#	94#					EXT. SPEAKER		
	95#					LISTEN		
	96#					Ei käytössä		
	97#					Ei käytössä		
	98#					CALL 11200 EMERG		
	99#					Ei käytössä		